

Hinweise zum Nachbau

Hinweise zu geeignetem Material für die Holzbauteile und Tipps für den Zuschnitt derselben finden Sie auf der nächsten Seite.

Der Korpus [1] des Bilderrahmens wird aus einem Stück einer massiven Holzbohle hergestellt. Dazu wird zentriert ein Herzausschnitt, sowie auf der Rückseite in mehreren Ebenen Aussparungen mit der Oberfräse gefertigt. Um die einzelnen Fräsvorgänge präzise und zueinander deckungsgleich realisieren zu können, wird für jede Fräsung jeweils eine separate Frässchablone [3] angefertigt, die mit Hilfsleisten [4] auf dem Korpus [1] fixiert werden.

Die gefrästen Aussparungen auf der Rückseite des Bilderrahmens sind zur Aufnahme eines Fotos im Standard-Format 19 X 13 Zentimeter vorgesehen, welches zur Front hin durch eine Plexiglas-Scheibe [5] geschützt wird. Eine weitere, etwas größere Aussparung nimmt die Rückseite [2] auf, die mit der Oberfläche des Bilderrahmensbündig abschließt.

Eine Bauanleitung mit detaillierten Beschreibungen und Fotos aller einzelnen Arbeitsschritte finden Sie auf: DIY4you.de



